<u>『アイドルマスター TOURS』カード追加購入時にコインが入らなくなる不具合の</u> 症状と対処方法について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品について格別のお引き立てを賜り、厚く御礼 申し上げます。

さて、弊社商品『アイドルマスター TOURS』につきまして、既知の不具合の症状と対処方法についてのご案内を申し上げます。

お客様にはお手数をお掛けいたしますが、ご対応いただけますようよろしくお願いいたします。 今後とも、弊社商品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【 不具合の症状と対処方法について 】

■ 概要

カード追加購入時にカード切れエラーが出た後、カードを補充しエラーを解除してからコインを入れても返却される、飲み込まれる

■ 発生状況と症状

```
カード追加購入の際にカード切れが発生(モード問わず)

↓
カードを補充


↓
エンターSWでエラーを解除(カード切れエラーダイアログが消える)

↓
コインを入れても返却される、飲み込まれる
```

■暫定対処方法

カードディスペンサー3に1枚以上カードを入れてディスペンサー3カード切れエラー「22—01—03」を解消するとコインが入らなくなる事象が発生しなくなります。 ※入れるカードは同サイズのカードであれば内容は問いません

後日導入予定のツアーズレア対象期間までディスペンサー3は使用しないため、カードを入れることに よる問題はございません。ツアーズレア導入時には入れたカードを取り除いていただく必要がございます。 ツアーズレアのご案内でも本件について改めて告知を行います。





起動時のチェック画面で「22-01-3」が表示されていなければディスペンサー3カード切れエラー は解消されております(上図赤枠の箇所)。

【 修正パッチのリリースについて 】

本不具合につきましては、4月中を目標に修正パッチのリリースを行います。

【 お問い合わせ先 】 株式会社バンダイナムコテクニカ 0120-03-8765

●受付時間 9:30~12:00、13:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

以上