


SSD交換対応資料



交換が必要になるSSDはこちらの赤枠で囲われている**カバーについている方のSSD**になります。
※赤枠外にあるSSDは交換する必要はございません。

アップデートが正常に完了していない筐体のラックからカバーごとSSDを外した後、アップデートが完了している筐体のラックについているSSDとカバーごと交換を行ってください。

アップデート完了後はSSDをカバーごと元の筐体に戻し、電源を入れていただくことで正常に稼働いたします。